Mandis shop

APPLE APPLE TV

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Up		Up				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
	Menu		Menu / Home				
	Play		Play / Slow				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

https://mandos-a-distancia.es/es/APPLE/1063935-79779-mando-de-sustitucion-para-APPLE-Apple-Tv.html