Mandis shop

RC10A1

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	+	+ VOL	Vol +
-	-	VOL −	Vol -
LINE IN	Line In	TV 1	1
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
COA	COA	CD - STB 3	3
OPT	OPT	DVD 2	2
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
3D	3D	VIDEO 4	4
News	News	TAPE 5	5
Movie	Movie	USB 8	8

Original	Sustituto

https://mandis.tv/es/edifier-1696965-mando-sustituto-para-edifier-rc10a1.htm