Mandis shop

Technics EUR64754

Original	Sustituto
On/Off	Power
Muting/-20dB	Mute / Dimmer
Volume Down	Vol -
Volume Up	Vol +
< Start Turntabl	Menu / Home
Stop Turntable	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Play/Pause CD	Play / Slow

Original	Sustituto
Stop CD	Stop / Hold
I<< Skip/Search	I<< / Preset-
Skip/Search >>I	>>I / Preset+
Deck A/B	Yellow / YouTube / Repeat
EQ On/Flat	Smart / List
EQ On/Flat	Subtitle / EQ
EQ Preset	Display / Media
< Play Tape	Left
Play > Tape	Right
Stop Tape	OK
Auto Rec Mute	Up
<< Tape	<< / Tune-
>> Tape	>> / Tune+
Pause Tape	Down
Rec Tape	Rec / Rec Mode

https://mandisdistance.es/Technics/1057-355-mando-sustituto-para-Technics-EUR64754.htm