Mandis shop

JBL ESC230

Original		Sustituto	
POWER	POWER	Power	Power
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEST	TEST	GOTO TEXT	Text / Goto
BASS BOOST	BASS BOOST	TITLE SOUND	Sound / Title
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HALL / CON.	HALL / CON.	DVD 2	2
6-CH	6-CH	TUNER 6	6
STEREO	STEREO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PRO LOGIC	PRO LOGIC	TV 1	1
VOLUME-	VOLUME-	VOL −	Vol-
VOLUME+	VOLUME+	+ VOL	Vol+
BASS+	BASS+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
CTR/REAR	CTR/REAR	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TREBLE+	TREBLE+	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
BASS-	BASS-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
CTR/REAR	CTR/REAR	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE-	TREBLE-	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
CENTER	CENTER	▲	Up
F/L LEVEL UP	F/L LEVEL UP	◀	Left
REAR L / REAR R	REAR L / REAR	▼	Down
F/R LEVEL UP	F/R LEVEL UP	▶	Right

https://mandos-a-distancia.es/es/JBL/1065905-93083-mando-de-sustitucion-para-JBL-ESC230.html