Mandis shop

Toshiba

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	Input		AV / Input / RDS
	3D		3
	Audio Mode Movie		Red / Netflix / Search
	Audio Mode Music		Green / APP / Repeat
	Audio Mode		Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/Toshiba/1066034-92583-mando-de-sustitucion-para-Toshiba-SBM1W.html