Mandis shop

5515110861

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
	Up		Up
	Fan	LIST SMART	Smart / List
	Silence	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Split	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto

https://mandisdistance.es/Delonghi/1667-573-mando-sustituto-para-Delonghi-5515110861.htm