Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	CH/Page+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Subt.List	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	CH/Page-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
TV/SAT	AV / Input / RDS	3def	3
Menu	Menu / Home	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Info	Info / Angle	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Menu Down	Down	0/10	0
Volume+	Vol+	FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Epg	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		