Mandis shop

Philips RD5501-00

Original	Sustituto
< Track	I << / Preset-
Track >	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
< Index	CH- / Page-
Index >	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold
< Search	<< / Tune-
Search >	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Sustituto
9	9
C	Exit / Cancel / Clear
C	Guide / EPG / -/--
0	0
S	Fav / Marker / PC
Review	Info / Angle
A-->B	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
Scan	Display / Media

https://mandisdistance.es/Philips/1085940-mando-sustituto-para-Philips-RD5501-00.htm