Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Freeze	Pause / Step / Freeze	Recall	Back / Return
S. STD	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
CC	Subtitle / EQ	List	Smart / List
P. STD	Picture / Format	Program+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	--	Display / Media
FAV+/-	TV/Radio /	Program-	CH- / Page-
Add/Erase	Setup / OPT /	1	1
Source	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LOCK	Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MTS	MTS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		