| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| GAME | Game | APP MEDIA | Media |
| AUTO | Auto | HOME SMART | Smart |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH+ | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| V+ | Right | | Right |
| V- | Left | | Left |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL − | Vol - |
| ZOOM | Red | A | Red |
| LAN/AUDIO | Green | B | Green |
| PLAY/PAUSE | Yellow | C | Yellow |
| TEXT | Blue | D | Blue |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| LAN/AUDIO | Lan/ Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| PLAY/PAUSE | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| TV/RADIO | << | | << |
| SUBTITLE | >> | | >> |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| TV/RADIO | Tv/ Radi o | SEARCH TV/R | TV/ R |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |