Mandis shop

Acer VZJ 5300002

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze		Pause
HIDE	Hide	DISPLAY INFO	Info
ASPECT RATIO	Aspect/Ratio	PICTURE FORMAT	Format
RESYNC	Resync	APP MEDIA	Media
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT +	Shift + Up
e	e	ECO 3D	3D
	Up / Keystone+		Up
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Right		Right
	Down / Keystone-		Down
RGB 1	1/RGB	1	1
BRIGHTNESS 2	2/Brightness	2	2
COLOR 3	3/Color	3	3

Original		Sustituto	
4 VGA	4/VGA	4	4
5 COMPONENT	5/Component	5	5
6 VIDEO	6/Video	6	6
7 DVI	7/DVI	7	7
8 HDMI	8/HDMI	8	8
9 WIRELESS	9/Wireless	9	9
0 MUTE	0	0	0
0 MUTE	Mute	MUTE	Mute
CONTRAST PgUp	PgUp/Contrast	+ CH	Ch +
PgDn S-VIDEO	PgDn/S. Video	CH −	Ch -