Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute
	[<>]		Format
	♪		Dual
	[ ]		3D
PAT	PAT		Smart
PIP SEL	PIP Sel		Play
PIP POS	PIP Pos		Pause
PIP SIZE	PIP Size		Stop
AV	AV		AV
PC	PC	SC NA	Media
TV	TV		TV/R
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5

Original		Sustituto	
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
ZOOM	Zoom		Eject
SWAP	Swap		Pre Ch
SWAP	Swap		Back
PR-	PR-		Ch -
PR+	PR+		Ch +
VOL-	Vol-		Vol -
VOL+	Vol+		Vol +
	Up	LAY MOD	Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK / Freeze		Ok

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Info		Info				
MENU	Menu	P	Menu				
	[+]		Options				
	[?]		D. Menu				
	[♦]		Subt				
	Red		Red				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				
	Blue		Blue				
	Text / Mix		Text				
	[≡x]		Exit				
	[:≡]		Guide				