| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | P- | Ch - |
| Mute | Mute | Down | Down |
| Display | + Shift + Info | Right | Right |
| TV | TV/R | Vol + | Vol + |
| PC | Smart | Left | Left |
| Scart | AV | Vol - | Vol - |
| Video/S-V | Media | Enter | Ok |
| Component | Options | Menu | Menu |
| Sound | Dual | Red | Red |
| Exit | Exit | Green | Green |
| APC | Guide | Yellow | Yellow |
| ARC | + Shift + Pre Ch | Blue | Blue |
| Reset | Back | [ ≡i ] | Info |
| Sleep | Sleep | 1 | 1 |
| Teletext | Text | [ +] | + Shift + Options |
| Up | Up | 2 | 2 |
| P+ | Ch + | [ ≡x] | + Shift + TV/R |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 3 | 3 |
| [ ≡?] | List |
| 4 | 4 |
| [ ♦] | + Shift + 3D |
| 5 | PROG 5 |
| Position | Subt |
| 6 | 6 |
| Size | Format |
| 7 | 7 |
| [ O] | + Shift + Subt |
| 8 | LEEP 8 |
| PIP Source | << |
| 9 | 9 |
| PIP Source Up | >> |
| 0 | 0 |
| On/Off | 3D |
| +100 | + Shift + Guide |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| RTN | Pre Ch |