| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| ≡ | D.Menu / Top |
| Input | AV / Input / RDS |
| Smart Colors | Display / Media |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Back | Back / Return |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Home | Menu / Home |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| SUBT | Subt | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | |
| Google Play | Google Play | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |