| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | ALT | LIST SMART | Smart / List |
| | ARC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | TV Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | PG | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | V+ | VOL + | Vol + |
| | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | V- | VOL - | Vol - |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | White | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 .,? | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | | | |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | | TV/Radio / |
| | Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | ALT | LIST SMART | Smart / List |
| | ARC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | TV Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | PG | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | V+ | VOL + | Vol + |
| | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | V- | VOL - | Vol - |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | White | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 .,? | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | | | |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | | TV/Radio / |
| | Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | ALT | LIST SMART | Smart / List |
| | ARC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | TV Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | PG | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | V+ | VOL + | Vol + |
| | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | V- | VOL - | Vol - |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | White | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 .,? | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | | | |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV | | TV/Radio / |
| | Radio | + | Shift + TV/Radio / Program |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | ALT | | Smart / List |
| | ARC | | Display / Media |
| | TV Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Language | | Audio / Lang I/II |
| | PG | | Sound / Title |
| | Info | | Info / Angle |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | V+ | | Vol + |
| | P- | | CH- / Page- |
| | V- | | Vol - |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | White | | Fav / Marker / PC |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| HELP | Help | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 0 _ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |