Mandis shop

[RE6214-1]

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Power		Power		
	Mute	MUTE	Mute		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		
AUX	AUX	TIMER AV	AV		
	Bluetooth	HOME SMART	Smart		
BASS	Bass+	CH	Ch +		
BASS	Bass-	CH	Ch -		
VOL	Vol +	VOL	Vol +		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
	Camera	SETTINGS OPT	Options		
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
	♫	SOUND DUAL	Dual		
1)	1)	1	1		
2))	2))	2	2		
3)))	3)))	3	3		

https://mandos-a-distancia.es/es/Denon/10857-9882-mando-de-sustitucion-para-Denon-Voice-Adjust-RE6214-1.htm