Mandis shop

Denon RC-217



Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	Time	Sleep / Timer
Call	Fav / Marker / PC	Display	Display / Media
Program	TV/Radio /	Play	Play / Slow
Direct	Smart / List	Volume+	Vol +
1	1	Repeat All	Red / Netflix / Search
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Volume-	Vol -
4	4	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	>>	>> / Tune+
8	8	I <<	I << / Preset-
9	9	>>I	>>I / Preset+
10	0		
+10	Guide / EPG / -/--		
Auto Space	Text / Goto		
Auto Edit	Zoom / Size		

https://mandisdistribuidores.es/Denon/1623-255-mando-sustitucion-para-Denon-RC-266.html