Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Right	Right
Info	Info / Angle	OK	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
CH-	CH- / Page-	4	4
Recall	Back / Return	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	0	0
EPG	Guide / EPG / -/--	Page+	Shift + CH+ /
FAV	Fav / Marker / PC	Page-	Shift + CH- /
Up	Up	Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down	Lang	Shift + Audio / Lang I/II
Left	Left	Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		