Mandis shop

EDIFIER RC10E

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	+		Vol +
	-		Vol -
LINE1	Line 1	TV 1	1
LINE2	Line 2	DVD 2	2
OPT	OPT	CD-STB 3	3
COX	COX	VIDEO 4	4
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Sustituto

https://mandisdistancia.es/EDIFIER-1697-273-mando-sustituto-para-EDIFIER-RC10E.html