Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PIP	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
TV-G	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
	Mut e	MUTE	Mut e
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Z	Z	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SCAN	Scan	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAT	PAT	AD SUBT	Subt
S	S	SOUND DUAL	Dual
P	P	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
PIP	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
TV-G	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Z	Z	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text

Original		Sustituto	
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
SCAN	[']	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAT	Pause		Pause
S	St op		St op
P	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Red	A	Red

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PIP	PI P	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat
TV-G	TV- G	-/-- GUIDE	Gui de
	Mut e	MUTE	Mut e
i	i	DISPLAY INFO	I nf o
Z	Z	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AV	AV	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SCAN	Scan	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAT	PAT	AD SUBT	Subt
S	S	SOUND DUAL	Dual
P	P	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PIP		3D
	[<>]		Format
	TV-G		Guide
	Z		Menu
	i		Info
	P+		Ch +

Original		Sustituto	
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	TXT		Text
	AV		AV
	[']		Options
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play		Play
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Red		Red

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		