Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Menu	Menu / Home
1	1	EPG	Guide / EPG / -/--
2	2	Up	Up
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Left	Left
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Right	Right
0	0	OK	OK
FAV	Fav / Marker / PC	Info	Info / Angle
TV/R	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search	Text	Text / Goto
Green	Green / APP / Repeat	Audio	Audio / Lang I/II
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Blue	Blue / Prime Video / Random	Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pause	Pause / Step / Freeze		
Back	Back / Return		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		