Mandis shop

BAR STUDIO

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| BT | Bluetooth | HOME SMART | Smart |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| HDMI | HDMI | APP MEDIA | Media |
| SHUFFLE | Shuffle | -/-- GUIDE | Guide |
| USB | USB | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| OPTICAL | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| VOLUME | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SOUND MODE | Sound Mode | SOUND DUAL | Dual |
| BASS | Bass+ | + CH | Ch + |
| BASS | Bass- | CH − | Ch - |
| NIGHT MODE | Night Mode | CLEAR EXIT | Exit |
| AUDIO FEEDBACK | Audio Feedback | SEARCH TV/R | TV/R |
| SURROUND | Surround | AD SUBT | Subt |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/es/JBL/1061548-92529-mando-de-sustitucion-para-JBL-231110536019-BAR-STUDIO.html