Mandis shop

JVC RMSUXP3R

Original	Sustituto
Standby	Power
Display	Info
Sleep	Sleep
Prog	Shift + Sleep
Random	Subt
Repeat	Text
Sound Mode	Dual
Auto Preset	TV/R
FM Mode	Blue
Eject CD	Pre Ch
AUX	Red
FM/AM	Green
Tape <>	Yellow
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I

Original	Sustituto
I<<	I<<
Cancel	Back
< Multikey	Left
Multikey >	Right
Set	Menu
Display Mode	3D
PTY/EON	Format
AHB PRO	AV
Vol-	Vol -
Vol+	Vol +

https://mandos-a-distancia.es/es/JVC/1039616-12376-mando-de-sustitucion-para-JVC-RM-SUXP3R.html