Mandis shop

Kathrein RC 400

Original	Sustituto	Original	Sustituto
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
M	Menu / Home	3	3
F	Smart / List	4	4
Power	Power	5	5
L	Display / Media	6	6
i	Info / Angle	7	7
◷	Sleep / Timer	8	8
TV	TV/Radio /	9	9
Up	Up	0	0
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Mute	Mute / Dimmer		
∞	Audio / Lang I/II		
R	AV / Input / RDS		
1	1		