Mandis shop

LG AKB73656001

Original		Sustituto	
	Power		Power
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	[?]	-/-- GUIDE	Guide
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/LG/1039505-20035-mando-de-sustitucion-para-LG-ANMR3004-AKB73656001.html