Mandis shop

LG AKB36144901

Original	Sustituto
Power	Power
Auto	Auto
Ratio	Eco / Aspect
Input	Source
Exit	Shift + Menu
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Enter
Right	Right
Down	Down
☼ Brightness	Vol + / Page +
● Contrast	Vol - / Page -
Color Adj	Comp / Video
Mode	Mode
Sleep	Shift + Power
Keystone	Shift + Up

Original	Sustituto
Keystone	Shift + Down
Still	Freeze / Timer
Blank	Blank / Mute
Lamp	+ / Play
Timer	Shift + Freeze / Timer
W.Peak	3D / Invert
Picture	- / Stop

https://mandos-a-distancia.es/es/LG/1063890-23535-mando-de-sustitucion-para-LG-AKB36144901.html