Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SIZE ◀◀	<<< / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE ◀◀	<<< / Size	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SUBPAGE ▶▶	>>> / Subpage	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
D.SETUP	Rec/D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
D.SETUP	Rec/D. Setup	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FAV ⏮	I<<< / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV ⏮	I<<< / FAV	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
INDEX ⏭	>>I / Index	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
AUDIO LANG	Lang/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop / Hold

Original		Sustituto	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
⟲	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
GOTO	Red/ Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
GOTO	Red/ Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Green/ Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Green/ Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/ Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
REPEAT	Yellow/ Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/ A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
A-B	Blue/ A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE/EXIT	Title/ Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE/EXIT	Title/ Exit	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Original		Sustituto	
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG/D.MENU	EPG/ D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
EPG/D.MENU	EPG/ D. Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--