Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Info	Info
Mute	Mute	Page Up	>>I
1	1	Page Down	I <<
2	2	Up / PR+	Up
3	3	Up / PR+	Ch +
4	4	Down / PR-	Down
5	5	Down / PR-	Ch -
6	6	Right / Vol + /	Right
7	7	Left / Vol - /	Left
8	8	Right / Vol + /	Vol +
9	9	Left / Vol - /	Vol -
0	0	OK / List	Ok
TV/ Radio	TV/ R	OK / List	List
↩PR	Back	Exit	Exit
FAV	Pre Ch	EPG	Guide
Menu	Menu	TV/ AV	AV
SAT	Smart	Pause	+ Shift + Pause

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PAL/NTSC	Format		
UHF	Media		
Red / Audio	Red		
Red / Audio	Dual		
Green / Positio	Green		
Yellow / Subtitl	Yellow		
Yellow / Subtitl	Subt		
Blue / L/R	Blue		
REW	<<		
Play / Slow	Play		
Stop	Stop		
F.F	>>		
Pause (For PVR)	Pause		
Rec	Rec		