Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	PR+	Ch +
4	4	PR-	Ch -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Menu	Menu
8	8	TV	TV/R
9	9	Video	AV
0	0	-/--	Guide
Red/M	Red	L/?	Dual
Green	Green	PC	Pre Ch
Yellow	Yellow	Text	Text
Blue	Blue	F[+]	3D
Up	Up	Hold/Freeze	Format
Down	Down	M/S	Options

Original		Sustituto	
	Mute		Mute
	PIP		Media
	Auto/ Page		Smart
	i		Info
	Timer/ Mix		Subt
	F1		+ Shift + 1
	F2		+ Shift + 2
	F3		+ Shift + 3
	F4		+ Shift + 4

Original	Sustituto