Mandis shop

MX009

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
FRONT+	Front+		Up				
FRONT-	Front-		Down				
CEN+	Cen+		Right				
CEN-	Cen-		Left				
SURR+	Surr+	+ CH	Ch +				
SURR-	Surr-	CH −	Ch -				
TRE+	Tre+	1	1				
TRE-	Tre-	4	4				
BASS+	Bass+	2	2				
BASS-	Bass-	5	5				
SUB+	Sub+	3	3				
SUB-	Sub-	6	6				
VOL+ MASTER	Master Vol+	+ VOL	Vol +				
MASTER VOL-	Master Vol-	VOL −	Vol -				

https://mandos-a-distancia.es/es/MxOnda/1060879-91184-mando-de-sustitucion-para-MxOnda-MX009.html