Mandis shop

# Nakamichi AMPLIFIER1

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Phono | 1 | | |
| CD | 2 | | |
| Tuner | 3 | | |
| Aux | 4 | | |
| Tape1 | 5 | | |
| Tape2 | 6 | | |
| Vol+ | Vol + | | |
| Vol- | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandos-a-distancia.es/es/Nakamichi/1063872-94237-mando-de-sustitucion-para-Nakamichi-Amplifier1.html