Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
PSM	PSM		Format
SSM	SSM	+	Shift + Dual
LIST	List		List
ARC	ARC		3D
I/II	I/II		Dual

Original		Sustituto	
MENU	Menu	P	Menu
A. SWAP	A. Swap		Back
INPUT	Input		AV
TEXT	Text	T	Text
Q. VIEW	Q. View		Options
SLEEP	Sleep		Sleep
EXIT	Exit		Exit
PR	Up / PR+	LAY MOD	Up
PR	Up / PR+		Ch +
VOL	Left / Vol -		Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
OK	OK		Ok
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +		Vol +
PR	Down / PR-		Ch -
PR	Down / PR-		Down
PIP PR+	Red / PIP PR+		Red

Original	Sustituto
Green / PIP PR	Green
Yellow / Swap	Yellow
Blue / PIP Input	Blue
Mix	+ Shift + Text
Index	Media
Time	+ Shift + AV
Reveal	Play
M.Mode	>>
Size	Eject
Hold	Stop
Update	<<
PIP	Smart
PIP Positino	Rec
Still	Pause
Scan	I <<
Audio	D. Menu
Info	Info

Original	Sustituto
EPG	Guide
Subt	Subt
DTV / Radio	TV/R