Mandis shop

V14

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REP/ RAND	Rep/Rand	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MEM+	MEM+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Volume+	+ VOL	Vol+
−	Volume-	VOL −	Vol-

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/OneConcept/1066101-93495-mando-de-sustitucion-para-OneConcept-V14.html