

Original		Sustituto	
STANDBY/ ON	Standby/On		Power
⏻/I	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
DSP	DSP	HOME SMART	Smart
PRE	< Preset		Left
ESET	Preset >		Right
DIRECT 1	1	1	1
STEREO 2	2	2	2
3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
A.STEREO 5	5	5	5
6	6	6	6
CINE FLTR 7	7	7	7
SP A 8	8	8	8
9	9	9	9
SP B 0	0/ / SP B	0	0

Original		Sustituto	
LATE NIGHT +10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC OK	OK/Disc	OK	Ok
	I <<		I <<
	Pause/<		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
CH SEL	CH Sel	SETTINGS OPT	Options
LEVE	Level Down	CH –	Ch -
LEVEL	Level Up	+ CH	Ch +
AUDIO SEL	Audio Sel	SOUND DUAL	Dual
TAPE	Tape	AD SUBT	Subt
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow



Original		Sustituto	
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
VIDEO 3	Video 3	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Original	Sustituto



Original		Sustituto	
⏻/I	Power DVD	⏻	Power
DIRECT 1	1	1	1
STEREO 2	2	2	2
3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
A.STEREO 5	5	5	5
6	6	6	6
CINE FLTR 7	7	7	7
SP A 8	8	8	8
9	9	9	9
SP B 0	0/ SP B	0	0
LATE NIGHT +10	+10	GUIDE	Guide
DISC OK	OK/ Disc	PRE-CH	Pre Ch
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
AUDIO ADJUST ENT	ENT/ Audio Adjust	OK	Ok
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause/ <	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute



Original		Sustituto	
DIRECT 1	Direct	1	1
STEREO 2	Stereo	2	2
SURROUND 4	Surround	4	4
A.STEREO 5	A. Stereo	5	5
CINE FLTR 7	Cine FLTR	7	7
SP A 8	SP A	8	8
LATE NIGHT +10	Late Night	GUIDE	Guide
SP B 0	SP B	0	0
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO ADJUST ENT	ENT/Audio Adjust	OK	Ok
	Pause/<		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute