Mandis shop

Panasonic H458SZ01G001

Original	Sustituto
Standby	Power
Computer	Comp / Video
HDMI	Mode
3D	3D / Invert
S-Video	Shift + Mode
Video	Shift + Comp / Video
Freeze	Freeze / Timer
Image	Help / Info
Up / Keystone+	Up
Down / Keystone-	Down
Left	Left
Input	Source
Menu	Menu
Menu	Enter
Mute	Blank / Mute
AV Mute	Shift + Blank / Mute
Right	Right

Original	Sustituto
Auto ADJ	Auto
Aspect	Eco / Aspect
Vol-	Vol - / Page -
Vol+	Vol + / Page +

https://mandos-a-distancia.es/es/Panasonic/1062720-78786-mando-de-sustitucion-para-Panasonic-H458SZ01G001.html