Original	Sustituto
Power	Power
AV/ [?]	AV
Timer	Shift + AV
[: ≡]	Guide
I - I I	Dual
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[+]	3D
My Audio	Subt
[ ]	TV/R
Menu	Menu
[<>]	Format
[≡] / Text	Text
Up	Up
Down	Down

Original	Sustituto
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Smart ♪	Smart
Smart [ ]	Media
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Sustituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
P<P	P<P	PRE-CH	Pre Ch
[i+]	[i+]	INFO	Info

Original	Sustituto