Mandis shop

Philips RC2525-01

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Power	Power	Up	Up
I-II	Audio / Lang I/II	OK	OK
Auto Picture	Picture / Format	Left	Left
Auto Audio	Sound / Title	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	Green	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue	Blue / Prime Video / Random
P<P	Back / Return	[↕]	Zoom / Size
0	0	[≡]	Text / Goto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Subcode	Subtitle / EQ		
[?]	D. Menu / Top		
[▯]	Stop / Hold		
[/ ≡]	Shift + Text /		
[X]	Exit / Cancel / Clear		
[≡i]	Display / Media		