Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Info	Shift + Info	Back	Back
Txt Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Menu audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Off/Tim	List
Mix Scan	3D
Yellow	Yellow
Audio+	Options
Blue	Blue
Disp	Shift + AV
Aft/Caf	Shift + Ok
Color+ P.Std	>>I
Search	Shift + TV/R
Bright+ Mode	>>

Original	Sustituto
4. # 16:9	Format
Contrast+	Shift + Ch +
Color- S.Std	I <<
Bright- Sys	<<
Contrast-	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue