Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER Power	Power	VOL ▶ Vol +	Vol +
MUTE Mute	Mute	◀ VOL Vol -	Vol -
SLEEP Sleep	Sleep	◀ VOL Left	Left
NICAM/A2 Nicam/A2	Dual	Enter	Ok
STILL Still	Pause	1	1
16:9 16:9	Format	2	2
NR. NR.	Options	3	3
SURROUND Surround	List	4	4
PICTURE Picture	+ Shift + Format	5	5
TV/AV Tv/Av	AV	6	6
DISPLAY Display	Info	7	7
SOUND Sound	+ Shift + Dual	8	8
CH Up	Up	9	9
CH CH+	Ch +	0	0
CH CH-	Ch -	-/--	-/--
CH Down	Down	Recall	Pre Ch
VOL ▶ Right	Right	RED Red	Red

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
GREEN	Green		Green				
YELLOW	Yellow		Yellow				
CYAN	Cyan		Blue				
INDEX	Index		D. Menu				
CANCEL	Cancel		Exit				
SUBPAGE	Subpage		Subt				
SIZE	Size		Eject				
HOLD	Hold		Stop				
REVEAL	Reveal	P	Menu				
WINDOW	PIP Window	+ SC NA	Shift + Media				
POSITION	PIP Position	+	Shift + Smart				
SWAP	PIP Swap		Smart				
TXT/CC	TXT/CC	T	Text				
SIZE	PIP Size	SC NA	Media				
ON/OFF	PIP On/Off	+	Shift + Power				