Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	0	HDMI - SAT 0	0
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡O]	SURROUND Eject / Surround		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Index	LIST SMART Smart / List		
Hold	HOLD Stop / Hold		