| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/AV | TV/AV | TIMER AV | AV |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | A1 (no name) | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | A2 (no name) | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| | B2 (no name) | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| CH + | CH+ | CH + | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| PICTURE | Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| ASPECT | Eject/Aspect | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Sustituto | | |
|---|---|---|---|---|
| ASPECT | Eject/Aspect | ZOOM | | Eject |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | | Pre Ch |
| FAV | Play | PLAY MODE | | Play |
| FAV | Pause | | | Pause |
| NICAM/A2 | Stop/Nicam/A2 | | | Stop |
| AUTO GOTO | Goto/Auto | APP MEDIA | | Media |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | | Options |
| TITLE | Title | DISC NAV LIST | | List |
| ANGLE | Angle | ECO 3D | | 3D |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | | Dual |
| TEXT D.MENU | D. Menu/Text | REPEAT TEXT | | Text |
| TEXT D.MENU | D. Menu/Text | E-MANUAL D.MENU | | D. Menu |
| HOLD D.SWITCH | D. Switch/Hold | HOME SMART | | Smart |
| PGDN REPEAT | Repeat/PgDn | SHIFT | + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| PGDN REPEAT | Repeat/PgDn | SHIFT | + CH − | Shift + Ch - |
| PGUP SUBTITLE | Subtitle/PgUp | AD SUBT | | Subt |
| PGUP SUBTITLE | Subtitle/PgUp | SHIFT | + + CH | Shift + Ch + |

| Original | | Sustituto | | |
|---|---|---|---|---|
| INDEX | <<</Index | | | << |
| SIZE | >>/Size | | | >> |
| REVEAL | I<<</Reveal | | | I<< |
| SUBPAGE | >>I/Subpage | | | >>I |
| RED PROGRAM | Red/Program | A | | Red |
| RED PROGRAM | Red/Program | SHIFT | + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| GREEN ZOOM | Green/Zoom | B | | Green |
| GREEN ZOOM | Green/Zoom | SHIFT | + ZOOM | Shift + Eject |
| YELLOW SLOW | Yellow/Slow | C | | Yellow |
| CYAN A-B | Cyan/A-B | D | | Blue |