Mandis shop

Sanyo 200055

Original		Sustituto	
HDMI	INPUT HDMI	HDMI - SAT 0	0
I/⏻	POWER	⏻	Power
COMPUTER	INPUT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO	INPUT VIDEO	VIDEO 4	4
INFO.	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
KEYSTONE	KEYSTONE	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO SET CANCEL	Auto Set / Cancel	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	UP		Up
VOL-	LEFT / VOL-		Left
VOL+	RIGHT / Vol+		Right
	DOWN		Down
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
SELECT	SELECT	OK	OK
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
NO SHOW	NO SHOW	HOLD ■	Stop / Hold
PAGE	PAGE UP	CH PAGE +	CH+ / Page+
D.ZOOM	D. ZOOM +	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
P-TIMER	P-TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PAGE	PAGE DOWN	CH PAGE -	CH- / Page-
D.ZOOM	D. ZOOM -	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LAMP	LAMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SCREEN	SCREEN	SIZE ZOOM	Zoom / Size
IMAGE	IMAGE	FORMAT PICTURE	Picture / Format

https://mandos-a-distancia.es/es/Sanyo/1066922-96766-mando-de-sustitucion-para-Sanyo-MXAE.html