Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Info	Info
Mute	Mute	Up	Up
PP	Pre Ch	Down	Down
I-II	Dual	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	P+	Ch +
3	3	P-	Ch -
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Red/Sound	Red
7	7	Green/Picture	Green
8	8	Yellow/Feature	Yellow
9	9	Blue/Install	Blue
0	0	TV	TV/R
--	Guide	AV	AV
P<P	Back	[≡]	Text
Menu	Menu	[/≡]	Media

Original		Sustituto	
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡?]	HOME SMART	Smart
	[≡i]	CLEAR EXIT	Exit

Original	Sustituto