Original		Sustituto	
STANDBY	Power		Power
DTV/VCR	DTV/ VCR		Smart
MUTE	Mute		Mute
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
FAV	FAV		Pre Ch
RECALL	Recall		Back
AUDIO	Audio		Dual
SUBTITLE	Subtitle		Subt

Original		Sustituto	
INFO	Info		Info
MENU	Menu		Menu
EPG	EPG		Guide
EXIT	Exit		Exit
OK	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
TEXT	Text		Text
PAUSE	Pause		Pause
	Red		Red
	Green		Green

Original		Sustituto	
TV/RADIO	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
TV/RADIO	Tv/ Radi o		TV/ R

Original	Sustituto