| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/ ↑ | Red / Netflix / Search |
| Green/ ↓ | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [ ≡] | Text / Goto |
| [ ≡x] | Exit / Cancel / Clear |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| [ *]/[ ■■] | Zoom / Size |
| Screen | Picture / Format |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 |
| Tv/DTV | TV/Radio / |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| PR- | CH- / Page- |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Preset | Smart / List |
| Source | AV / Input / RDS |
| Info/[ ≡?] | Info / Angle |
| Swap/Recall | Display / Media |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Return | Back / Return | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| M | Menu / Home | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |