Original		Sustituto	
TV I/⏻	Power TV	⏻	Power
🔇	Mute	MUTE	Mute
[>I <]		SETTINGS OPT	Options
⏻	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
⇥/⊕	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i +] / [?]		DISPLAY INFO	Info
-/- - / Recall		-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
●	Red	A	Red
●	Green	B	Green
●	Yellow	C	Yellow
●	Blue	D	Blue
♪	♪	SOUND DUAL	Dual
☼	☼	PICTURE FORMAT	Format
[ ]		AD SUBT	Subt
[≡]		REPEAT TEXT	Text
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
[+]		ECO 3D	3D
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
PROG	Prog+	+ CH	Ch +				
	Prog-	CH −	Ch -				