Mandis shop

Teac RC-1110

Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
RDS MODE	RDS Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
TONE	Tone	APP MEDIA	Media
TUNING	Tuning Up	+ CH	Ch +
	Tuning Down	CH −	Ch -
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://mandos-a-distancia.es/es/Teac/1064493-95181-mando-de-sustitucion-para-Teac-RC-1110.html