Original		Sustituto	
	POWER		Power
	BLUE	D	Blue
	MUTE	MUTE	Mute
	PLAY	PLAY MODE	Play
	PAUSE		Pause
STILL	STOP		Stop
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
REPEAT	LIST / REPEAT	DISC NAV LIST	List
AUDIO	AUDIO I/II	SOUND DUAL	Dual
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡X]	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
E/W	E/W	SEARCH TV/R	TV/R
	SIZE / ASPECT	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
	TEXT	REPEAT TEXT	Text
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	UP		Up
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
	RIGHT		Right
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
	DOWN		Down
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
CH+	CH+	+ CH	Ch +
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
CH-	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	RED	A	Red		
	GREEN	B	Green		
	YELLOW	C	Yellow		